

RECAMBIOS COMPROBADOR DE DETECTORES DE CALOR



Este kit de recambios incluye:

- 72 Almohadillas térmicas.
- 32 Sobres de solución salina.
- 1 Jeringa de solución salina.

Estas almohadillas térmicas están diseñadas para probar detectores de calor de cualquier tipo dentro del rango de 57,22 a 87,78 °C en sistemas de detectores de calor de tasa de aumento y temperatura fija. Para usar con el kit de prueba de detector de calor químico DVHOVT694.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No utilizar este producto para probar detectores de calor del tipo eslabón fusible no restaurable. Hará que el enlace se desactive, dejándolo inútil.
- Evite el contacto físico prolongado con las almohadillas térmicas activadas, ya que pueden causar quemaduras dolorosas. Mantenga los productos secos cuando no estén en uso.
- La exposición directa a la almohadilla térmica activada causará irritación en los ojos. Si esto sucede, enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. La exposición directa a las áreas rotas de la piel causará irritación y posible enrojecimiento. Si esto sucede, lávese con agua y jabón.
- Reacciona violentamente con: halógenos, solventes clorados, nitrato de amonio, carbonatos, arsénico, sulfatos cúpricos, óxido de mercurio, fosfatos inorgánicos.
- Descomposición peligrosa: cuando está húmedo, produce pequeñas cantidades de gas no tóxico.
- Manejo de almohadillas térmicas activadas: nunca manipule una almohadilla térmica activada sin una barrera protectora entre su piel desnuda y la almohadilla térmica. Use una toalla de taller doblada, use guantes o recójalo con unos alicates.
- Eliminación de las almohadillas térmicas después de su uso: hacerlo cuidadosamente para no quemarse la piel. Retirar con cuidado la almohadilla térmica del vaso de prueba y deséchela en cualquier contenedor.

REF: DVHOHDTTC_012022_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es